

DANISH: Produktnavn: **LED Sensory Carpet**

Produktkode: **SCAR**

Specifikation

Størrelse: 95 cm x 95cm
Vægt: 2.3KGS
Fiberoptik: 160 stk fiberoptiske tråde

Indhold:

1 x tæppe
1 x USB-kabel
1 x Ikke-udskifteligt genopladeligt 3.7 Polymer Lithium Li-ion-batteri

ADVARSEL!

- Indeholder sekvenser af blinkende lys, som kan påvirke personer, der er modtagelige for lysfølsom epilepsi eller andre fotosensibiliteter.
- Sørg for, at børn altid er under opsyn, mens de leger på tæppet.

Sikkerhedsadvarsler:

- Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger dem, og opbevar disse oplysninger til fremtidig reference.
- Før brug skal du sikre dig, at produktet ikke er beskadiget. Hvis nogen del af produktet er beskadiget, må du ikke forsøge at bruge det.
- Hvis fiberoptikken holder op med at fungere, skal du ikke forsøge at udskifte.
- Fjern al emballage inden opsætning. Må ikke anvendes i emballage. Hold emballagen væk fra børn og kæledyr.
- Holdes væk fra varmekilder eller åben ild.
- Kun til indendørs brug.

Oplysninger om batteri

- Tæppet leveres med ikke-udskifteligt lithiumionbatteri, søg ikke at udskifte batteriet.
- Batteriet skal genoplades ved at tilslutte de medfølgende mikro-USB-kabler til en tilgængelig USB-port eller USB-oplader. Batteripakkerne er placeret inde i en pose lukket med velcro på kanten af tæppet.
- Tæppet blinker for at indikere, at opladningen finder sted, og lysene slukkes, når opladningen er færdig.
- Tæppet tager cirka 4 timer at oplade helt, når det er fladt.
- Lad ikke tæppet være opladet i lange perioder, det er god praksis kun at oplade, når det er helt afladet for at bevare batteriets brugstid.

Instruktioner til brug

- Tryk på den røde knap på ladekablet for at aktivere tæppet. Det forbliver tændt i 60 sekunder. For at genaktivere enten trin eller tryk på tæppet.
- Hvis der trykkes på knappen anden gang, slukkes lyset.



- Træd godt på gulvtæppet – det bliver tændt i 60 sekunder.
- Hvis tæppet ikke længere lyser, skal du tilslutte opladeren som beskrevet i afsnittet med batterioplysninger.
- Til rengøring af med en blød fugtig klud.
- Nedsæk ikke i vand eller vask i vaskemaskinen.
- Tæppet kan støvsuges på.



Bortskaffelse: Symbolet "Crossed Wheelie Bin" på produktet betyder, at produktet er klassificeret som elektrisk eller elektronisk udstyr og ikke bør bortskaffes sammen med andet husholdnings- eller erhvervsaffald i slutningen af dets levetid. Varerne skal bortskaffes i henhold til din kommunalbestyrelses retningslinjer.

FINNISH: Tuotteen nimi: **LED Sensory Carpet**

Tuotekoodi: **SCAR**

Spesifikaatio

Koko: 95 cm x 95cm
Paino: 2.3KG
Kuituoptiikka: 160kpl kuituoptisia säikeitä

Sisälllys:

1 x matto
1 x USB-kaapeli
1 x ei-vaihdettava ladattava 3.7-polymeeri-litium-litium-ioniakku

VAROITUS!

- Sisältää vilkkuvien valojen sarjoja, jotka voivat vaikuttaa henkilöihin, jotka ovat alttiita valoherkälle epilepsialle tai muille valoherkkyyksille.
- Varmista, että lapsia valvotaan aina, kun he leikkivät matolla.

Turvallisuusvaroitukset:

- Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä nämä tiedot myöhemmää tarvetta varten.
- Varmista ennen käyttöä, että tuote ei ole vaurioitunut. Jos jokin tuotteen osa on vaurioitunut, älä yritä käyttää.
- Jos valokuitu lakkaa toimimasta, älä yritä vaihtaa sitä.
- Poista kaikki pakkaukset ennen asennusta. Älä käytä pakkauksissa. Pidä pakkaukset poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.
- Pidä poissa lämmönlähteistä tai avotulesta.
- Vain sisäkäyttöön.

Akun tiedot

- Maton mukana toimitetaan ei-vaihdettava litiumioniakku, älä yritä vaihtaa akkua.
- Akku tulee ladata kytkenällä mukana toimitetut mikro-USB-kaapelit vapaaseen USB-porttiin tai USB-laturiin. Akut sijaitsevat tarranauhalla suljetun pussin sisällä maton reunalla.
- Matto vilkkuu latauksen merkiksi, ja valot sammuvat, kun lataus on valmis.
- Maton lataaminen täyteen kestää noin 4 tuntia, kun se on tasainen.
- Älä jätä mattoa lataukseen pitkäksi aikaa, on hyvä käytäntö ladata vain, kun se on täysin tyhjä akun käyttöiän säilyttämiseksi.

Käyttöohjeet

- Aktivoi matto painamalla latauskaapelissa olevaa punaista painiketta. Se palaa 60 sekuntia. Aktivoi jompikumpi vaihe uudelleen tai paina mattoa.
- Jos painiketta painetaan toisen kerran, valo sammuu.



- Astu tukevasti matolle – se palaa 60 sekuntia.
- Jos matto ei enää valaise, kytkelaturi akun tiedot -osiossa kuvatulla tavalla.
- Puhdista pyyhe pehmeällä kostealla liinalla.
- Älä upota veteen tai pese pesukoneessa.
- Matto voidaan imuroida.



Hävittäminen: " Crossed Wheelie Bin" -symboli tuotteessa tarkoittaa, että tuote on luokiteltu sähkö- tai elektroniikkalaitteeksi, eikä sitä saa hävittää muun kotitalous- tai kaupallisen jätteen mukana sen käyttöiän lopussa. Tavarat on hävitettävä kunnanvaltuuston ohjeiden mukaisesti.

NORWEGIAN: Produktnavn: LED Sensorisk Teppe

Produkt Kode: **SCAR**

Spesifikasjon

Størrelse: 95 cm x 95cm
Vekt: 2.3KGS
Fiberoptikk: 160 stk fiberoptiske tråder

Innhold:

1 x teppe
1 x USB-kabel
1 x Ikke utskiftbart oppladbart 3.7 Polymer litium Li-ion batteri

ADVARSEL!

- Inneholder sekvenser av blinkende lys som kan påvirke personer som er følsomme for lysfølsom epilepsi eller annen fotosensitivitet.
- Sørg for at barn alltid er under oppsyn mens de leker på teppet.

Sikkerhetsadvarsler:

- Vennligst les disse instruksjonene nøye før du bruker og oppbevar denne informasjonen for fremtidig referanse.
- Før bruk, sørg for at produktet ikke er skadet. Hvis noen del av produktet er skadet, må du ikke prøve å bruke det.
- Hvis fiberoptisk slutter å fungere, ikke prøv å erstatte.
- Fjern all emballasje før konfigurering. Ikke bruk i emballasje. Hold emballasjen borte fra barn og kjæledyr.
- Holdes borte fra varmekilder eller åpen flamme.
- Kun for innendørs bruk.

Informasjon om batteriet

- Teppet leveres med ikke-utskiftbart litiumionbatteri, ikke prøv å bytte ut batteriet.
- Batteriet skal lades opp ved å koble de medfølgende mikro-USB-kablene til en tilgjengelig USB-port eller USB-lader. Batteripakkene er plassert inne i en pose lukket med borrelås, på kanten av teppet.
- Teppet blinker for å indikere at ladingen finner sted, og lysene slukkes når ladingen er fullført.
- Teppet vil ta omtrent 4 timer å fullade når det er flatt.
- Ikke la teppet stå på lading i lange perioder, det er god praksis å bare lade når det er helt utladet for å bevare batteriets levetid.

Instruksjoner for bruk

- Trykk på den røde knappen på ladekabelen for å aktivere teppet. Den vil forbli tændt i 60 sekunder. For å aktivere trinnet på nytt eller trykk på teppet.
- Hvis du trykker på knappen for andre gang, slås lyset av.



- Trå godt på teppet – det lyser i 60 sekunder.
- Hvis teppet ikke lenger lyser, kobler du til laderen som beskrevet i delen om batteriinformasjon.
- For å rengjøre tørk av med en myk fuktig klut.
- Ikke senk i vann eller vask i vaskemaskinen.
- Teppet kan støvsuges på.



Avhending: Symbolet "Crossed Wheelie Bin" på produktet betyr at produktet er klassifisert som elektrisk eller elektronisk utstyr og ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall eller kommersielt avfall ved slutten av levetiden. Varene skal avhendes i henhold til kommunens retningslinjer.

SWEDISH: Produktnamn: LED Sensory Carpet

Produktkod: **SCAR**

Specifikation

Storlek: 95 cm x 95cm
Vikt: 2,3 kg
Fiberoptik: 160st fiberoptiska trådar

Innehåll:

1 x Matta
1 x USB-kabel
1 x Ikke utbytbart oppladningsbart 3.7 polymer litium-li-jonbatteri

VARNING!

- Innehåller sekvenser av blinkande ljus som kan påverka individer som är mottagliga för ljuskänslig epilepsi eller andra ljuskänsligheter.
- Se till att barnen alltid övervakas när de leker på mattan.

Säkerhetsvarningar:

- Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder och behåll denna information för framtida referens.
- Innan du använder, se till att produkten inte är skadad. Om någon del av produkten är skadad, försök inte använda.
- Om fiberoptiken slutar fungera, försök inte byta ut.
- Ta bort all förpackning före installationen. Använd inte i förpackningar. Håll förpackningarna borta från barn och husdjur.
- Håll dig borta från varmekällor eller öppen eld.
- Endast för inomhusbruk.

Information om batteriet

- Mattan levereras med icke-utbytbart litiumjonbatteri, försök inte byta ut batteriet.
- Batteriet ska laddas genom att ansluta de medföljande mikro-USB-kablarna till en tillgänglig USB-port eller USB-laddare. Batteripaketet är placerade i en påse stängd med kardborreband, på mattans kant.
- Mattan blinkar för att indikera att laddning sker och lamporna släcknar när laddningen är klar.
- Mattan tar cirka 4 timmar att ladda helt när den är platt.
- Låt inte mattan vara laddad under långa perioder, det är bra att bara ladda när den är helt urladdad för att bevara batteriets livslängd.

Instruksjoner for användning

- Tryck på den röda knappen på laddningskabeln för att aktivera mattan. Den förblir tänd i 60 sekunder. För att återaktivere antingen steg eller tryck på mattan.
- Om du trycker på knappen andra gången släcks lampen.



- Trampa fast på mattan – den förblir tänd i 60 sekunder.
- Om mattan inte längre tänds, anslut laddaren enligt beskrivningen i avsnittet om batteriinformation.
- För att rengöra torka med en mjuk fuktig trasa.
- Sänk inte ner i vatten eller tvätta i tvättmaskinen.
- Mattan kan dammsugas på.



Avfallshantering: Symbolen "Crossed Wheelie Bin" på produkten betyder att produkten klassas som elektrisk eller elektronisk utrustning och inte ska kasseras med annat hushålls- eller kommersiellt avfall i slutet av dess livslängd. Varorna måste kasseras enligt dina lokala riktlinjer.