

## Reservdelar | Reservedeler | Varaosat


Police art.no 75387  
Fire truck art.no 75389  
Ambulance art.no 75391



4 Handtag Handles  
no. R36810031001  
Lekolar art. 75417



5 Haksydd Chin protection  
no. R368110031101  
Lekolar art. 75423



6 Framhjulsats Front wheel set  
no. R368120030201  
Lekolar art. 75416



7 Lagerhållare Bearing holder  
no. R368100030901  
Lekolar art. 75424



8 Pedalsats vänster Pedal set left  
no. R368110030601  
Lekolar art. 75419







8 Pedalsats höger Pedal set right  
no. R368110030501  
Lekolar art. 75421

[www.lekolar.se](http://www.lekolar.se)  
kundtjanst@lekolar.se • tel 0479-199 00

Lekolar

Lekolar

-  Taxi- och räddningscyklar
-  Taxi og rednings sykler
-  Taxi og rednings cykler
-  Taksi- ja pelastus polkupyörät



Taxi art.no 75384



Ambulance art.no 75391

Police art.no 75387

Fire truck art.no 75389

## VIKTIGT!

Läs dessa instruktioner noga innan användning. Spar dessa instruktioner för ev. senare referens.

Föräldrar eller vårdnadshavare bör se till att barnet lär sig att använda leksakscykeln på rätt sätt.

## VARNING!

- Använd cykelhjälm när du cyklar.
- Denna cykel är inte lämplig att användas i trafiken.
- Max. vikt 50 kg.
- Ej lämplig för barn under 3 år, kräver motorisk färdighet.

### Skötselråd

För att uppnå högsta möjliga kvalitet tillverkas Lekolar's cykelprogram under sträng kvalitetskontroll. Behovet av regelbundet underhåll är minimalt, men för att ge produkten ett långt och fejfritt liv rekommenderar vi följande:

- Normalt kan inga skruvar lossna men då produkten ibland utsätts för mycket omild behandling bör ni för barnens säkerhet kontrollera produktens skruvförband. Alla skruvförband skall vara hårt dragna.
- Låt ej produkten stå ute i regn när den inte används.
- Tvätta produkten i mild tvållösning och torka torrt med en trasa.

### Garanti

Lekolar lämnar för Lekolar-cyklar följande garantier för material och fabriktionsfel vid normal användning:

- Rör och svetsbrott 5 år
- Fabriktionsfel 1 år

## VIKTIG!

Les instruksjonene nøye før bruk. Ta vare på instruksjonene for evt. senere bruk.

Foreldre eller andre ansvarlige bør påse at barnet lærer seg å bruke sykkelen på riktig måte.

## ADVARSEL!

- Benytt sykkelhjelmer når du sykler.
- Sykkelen er ikke egnet for bruk i trafikken.
- Maks. vekt 50 kg.
- Ikke egnet for barn under 3 år, stiller krav til motoriske ferdigheter.

### Vedlikeholdsråd

For å oppnå best mulig kvalitet produseres Lekolar's sykkelprogram under streng kvalitetskontroll. Behovet for regelmessig vedlikehold er minimalt, men for å gi produktet et langt og feilfritt liv anbefaler vi følgende:

- Normalt skal ingen skruer løsne, men da produktet kan bli utsatt for hard behandling bør dere, for barnas sikkerhet, kontrollere at alle skruene er skrudd godt til.
- La ikke produktene stå ute i regn når de ikke er i bruk.
- Vask produktet med mild såpe.

### Garanti

På vegne av Lekolar sykler stiller Lekolar følgende garantier for material- og fabriktionsfeil ved normal bruk:

- Rør og sveisebrudd 5 år
- Manufacturing 1 år

## VIGTIGT!

Læs denne vejledning omhyggeligt før produktet anvendes. Gem denne vejledning for evt. senere brug.

En voksen person skal sikre sig, at barnet er nøje instrueret i at bruge denne legetøjscykel.

## ADVARSEL!

- Anvend cykelhjelmer når cyklen er i brug.
- Cyklen er ikke egnet til brug i trafikken.
- Max. vægt 50 kg.
- Ikke egnet til børn under 3 år.

### Råd om vedligeholdelse

For at opnå højest mulig kvalitet, fremstilles Lekolar's cykelprogram under streng kvalitetskontrol.

Behovet for regelmæssig vedligeholdelse er minimal, men for at give produktet et langt og fejlfrit liv anbefaler vi følgende:

- Normalt kan ingen skruer løsne sig, men da produktet en gang imellem bliver udsat for meget hård behandling, bør man regelmæssigt kontrollere, at alle skruer og bolte er fastlåste. Alle løsdele skal være hårdt fastspændt.
- Lad ikke produktet stå ude i regn og sne, når det ikke anvendes.
- Vask produktet i mild sæbeopløsning og tør efter med en blød klud.

### Garanti

For Lekolar cykler yder Lekolar følgende garantier for materiale og fabriktionsfejl ved normal anvendelse:

- Rør og svejsebrud 5 år
- Manufacturing 1 år

## TÄRKEÄÄ!

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä pakkaus ja ohjeet myöhempää käyttöä varten.

Vanhemman tai huoltajan on pidettävä huoli siitä, että lapsi osaa käyttää polkupyörää ja erityisesti jarruja oikealla tavalla.

## VAROITUS!

- Käytä pyörällensäsi kyrpärää.
- Tätä polkupyörää ei ole tarkoitettu käytettäväksi liikenteessä.
- Maksimipaino 50 kg.
- Ei alle 3-vuotiaalle lapsille.

### Huolto-ohje pyörille

Lekolar kaikki polkupyörät menevät tiukan laatuvalvonnan läpi, jotta laatu pysyisi tasaisena.

Pyörät vaativat vain hieman säännöllistä huoltoa, jotta ne kestäisivät kauan.

Suosittelomme seuraavia toimenpiteitä:

- Normaalkäytössä ruuvit eivät löysty. Jos pyörät ovat kovassa käytössä, on lasten turvallisuuden vuoksi hyvä tarkistaa ruuvien kireys. Kaikki ruuvien on oltava tiukasti kiinni.
- Älä anna pyörien seistä ulkona sateessa, kun niitä ei käytetä.
- Pese pyörät miedolla saippualla ja kuivaa pyyhkeellä.

### Takuu

Lekolar antaa Lekolar-polkupyörille seuraavat takuut materiaalin ja valmistusvikojen osalta edellyttäen, että niitä käytetään normaalisti:

- Putket ja hitsausvirheet 5 vuotta
- Manufacturing 1 vuotta

## Reservdelar | Reservedeler | Varaosat

art.no 75384



**1** Bakhjulsats Bakhjulsats Bakhjulsats  
Rear wheel set  
**no. R368120030101**  
Lekolar art. 75413




**2** Sadelsats Sadelsats Sadelsats  
Saddle set  
**no. R368110030301**  
Lekolar art. 75410




**3** Handtag Handtag Handtag  
Handles  
**no. R36810031001**  
Lekolar art. 75417



**4** Haksydd Haksydd Haksydd  
Chin protection  
**no. R368110031101**  
Lekolar art. 75423



**5** Framhjulsats Framhjulsats Framhjulsats  
Front wheel set  
**no. R368120030201**  
Lekolar art. 75416



**6** Lagerhållare Lagerhållare Lagerhållare  
Bearing holder  
**no. R368100030901**  
Lekolar art. 75424



**7** Pedalsats vänster Pedalsats vänster  
Pedalsats vänster Pedal set left  
**no. R368110030601**  
Lekolar art. 75419



**8** Pedalsats höger Pedalsats höger  
Pedalsats höger Pedal set right  
**no. R368110030501**  
Lekolar art. 75421