

BUNKKA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

ASENNUS:

Kaappivuode tulee kiinnittää pysyvästi taustan läpi seinään. Vaihtoehtoisesti kaappivuoteet voidaan kiinnittää myös toisiinsa taustat vastatusten, tämä mahdollistaa kaappivuoteiden asentamisen keskelle lattiaa. Tällöin kaappivuoteita tulee kuitenkin olla vähintään kaksi (2) rinnan, eli yhteensä neljän (4) kaappivuoteen ryhmä, jotka ovat myös **sivuistaan kiinnitetyt toisiinsa**.

HUOM! KIINNITYKSEN TUKEVUUS TULEE VARMISTAA NIIN, ETTÄ KAAPPIVUODE EI VOI IRROTA KÄYTÖSSÄ!

Valitse eri seinämateriaaleille omat, oikeat kiinnitystavat ja kiinnitystarvikkeet. Kipsilevyseinän ollessa kyseessä, tulee kiinnitysruuvit ruuvata seinän sisällä oleviin runkopuihin (pystykoolauksiin) asti.

Ennen asennusta on seinän suoruus tarkistettava ja mahdolliset epäsuoruudet oikaistava. Mikäli kaappivuode asennetaan vinoon, vuode ei ehkä toimi kunnolla eivätkä ovet sulkeudu täysin.

Paina kaappivuoteen mukana toimitetut säätötassut kaapin sivujen alareunassa oleviin porauksiinsa ja säädä kaappivuode niiden avulla suoraan seinää vasten (13mm avain). Kiinnitä kaappivuode paikalleen.

Vaihtoehtoisessa tapauksessa säädä kaappivuoteet suoraan, taustat toisiaan vasten sivuissa olevien säätöjalkojen avulla (13mm avain) ja kiinnitä toisiinsa, **myös sivuilla oleviin** kaappivuoteisiin vähintään neljän kaappivuoteen ryhmiin.

Kaappivuoteissa on yksimittainen tausta, joka mahdollistaa kiinnityskohtien valinnan hyvin vapaasti. **Kaappivuode tulee kuitenkin kiinnittää sekä ylä- että alapäästään.**

Taustoissa on valmiit reiät, jotka helpottavat asentamista, varsinkin jos kaappivuoteet kiinnitetään toisiinsa.

Asennus viimeistellään säätämällä köysitikkaat kireäksi köysissä olevien säätöhelojen avulla. Kiristys on tehtävä niin että köysi on suora ja samanaikaisesti kumijalat ovat tukevasti lattiassa kaappivuoteen ollessa käyttöasennossa.

KÄYTTÖ:

Kaappivuodetta avatessa ja sulkiessa käyttäjä seisoo suoraan kaapin edessä.

Kaapin yläosassa oleva turvasalpa estää vuoteen tahattoman avaamisen.

Vuoteen avausmekanismi on kaksivaiheinen, joka estää vuoteen hallitsemattoman putoamisen ala-asentoon.

Ota hyvä ote ylävuoteen kahvasta. Vapauta vuoteiden lukitus kääntämällä turvasalpaa taaksepäin ja vedä vuode auki. Avattaessa hitaasti, vuode yleensä avautuu suoraan käyttöasentoonsa. Jos vuodetta avataan nopeasti tai se pääsee putoamaan vapaasti, pysähtyy vuoteen avautuminen puoliväliin. Lukkiutuneen vuoteen saa vapautettua ottamalla toisella kädellä kiinni ylävuoteen ja toisella kädellä alavuoteen kahvasta ja työntämällä näitä hieman (1-2cm) erilleen toisistaan, jonka jälkeen vuode avautuu ja lukkiutuu käyttöasentoonsa.

Oven puoleisen ylävuoteen laidassa on oven ”kolkuksen” estävä magneettisalpa. Salvan voimakkuutta voi säätää kolmeen eri asentoon ovesa olevaa magneettisalvan vastakappaletta kiertäen (vaatii ruuvaus työkalun).

Nosta lisälaidat ylös ja lukitse ne pystyasentoon lisälaidoissa olevilla salvoilla.

HUOM. Köysitikkaita käytettäessä tulee niiden aina olla oikein kiinnitettynä myös alapäästä. Köysitikkaiden kireyttä tulee myös seurata säännöllisesti ja niitä on tarvittaessa kiristettävä.

Sulkiessasi vuodetta, sido petivaatteet vuoteeseen kuminauhalukoilla. Avaa ovea hieman, että se irtoaa magneetista. Avaa lisälaitojen lukitukset ja laske lisälaidat alas. Varmista vielä, että peittojen kuminauhalukot ovat kiinni, eikä

mitään jää kaappivuoteen aisojen/ laitojen niveltä väliin estäen vuoteen vapaan liikkumisen. Nivelen väliin jäänyt esine saattaa jumittaa tai vaurioittaa vuodemekanismia.

Ota tukeva ote ylävuoteen kahvasta ja työnnä vuoteita ensin 1-2cm sisäänpäin, näin avaat vuoteiden lukituksen ja vasta sitten nosta vuoteet yläasentoon. Turvasalpa lukitsee vuoteet automaattisesti vasta kun kaappivuode on täysin suljettu. Nosta vielä lopuksi köysitikkaat vuoteiden välistä alavuoteen eteen niin ovi sulkeutuu varmemmin.

HUOLTO:

TAPATURMAVAARA: Kaappivuoteen ja sen kiinnitykseen käytetyt ruuvit on tarkistettava ja tarvittaessa kiristettävä aika ajoin, ettei mahdollinen käytön aikana auennut ruuvi aiheuta tapaturmavaaraa. Tällöin kaappivuode myös pysyy tukevana ja kestää kauemmin.

Kaappivuode puhdistetaan pyyhkimällä se mietoon pesuaineliuokseen kostutetulla liinalla. Tuote ei saa jäädä märäksi.

Kaappivuoteen jonkun osan mahdollisesti rikkoutuessa on kaappivuode käyttökiellossa, kunnes rikkoutunut osa on vaihdettu uuteen ja tuote on tarkastettu/ todettu turvalliseksi.

