

Svenska

3 Montering av lampan

Modell PAR-36W/SW levereras utan lampa. En PAR36 lampa på 6 V/30 W med skruvsockel är nödvändig. Matchande lampa HLT-6/30 ur "img Stage Line" sortimentet rekommenderas.

Modell PAR-36W/SW som del av set LE-3SP innehåller lämplig lampa.

VARNING



All montering/demontering av lampan skall ske med kontakten urtagen ur elurtaget av säkerhetsskäl!

- Lampan blir mycket varm vid användning, låt därför lampan kallna i minst 5 min. innan byte av lampan sker.
 - Använd inte lampor med högre effekt än 30 W.
- 1) För enkel montering, placera spotlightsen så att den har stöd av fästvinkeln (3) [se fig. 1 och 2]. Lossa lite grand på de 2 rattarna (2) och placera fästvinkeln i lämplig position. Skruva fast rattarna igen.
 - 2) Skruva av färgfilterskivan (6) [se fig. 2].
 - 3) Vrid av skruvskyddet (5), ta ut låsringen (4) och ta försiktigt ut den gamla lampan ur lamphuset (se fig. 1). Lossa de 2 skruvarna på lampsockeln och drag av sladdarna.
 - 4) Sätt i den nya lampan: Lossa skruvarna på lampsockeln lite grand och sätt sladdarna på var och en av skruvarna och skruva fast de 2 skruvarna ordentligt igen. Placera lampan försiktigt i lamphuset och lås fast lampan med låsringen (4).
 - 5) Skruva fast skyddet (5) igen.

Danska

3 Installering af lampe

De enkelte PAR-36W/SW modeller leveres uden lyskilde. Der kræves en PAR 36 lyskilde på 6 V/30 W med fatning med skrue tilslutning. Som et passende valg af lyskilde kan halogenpæren HLT-6/30 i serien fra "img Stage Line" anbefales.

Når modellen PAR-36W/SW indgår som en del af det komplette sæt LE-3SP med spejlkugle, leveres enheden med den passende lyskilde.

ADVARSEL Før lyskilden installeres eller tages ud af enheden, skal stikket under alle omstændigheder tages ud af stikkontakten!



- Da lyskilden bliver meget varm under drift, skal den have lov til at køle ned efter brug af enheden (afkølingstid minimum 5 minutter), før den udskiftes.
- Undlad under alle omstændigheder at benytte lamper med større effekt end 30 W.

- 1) For let installering af lyskilden skal projektørhuset placeres på en sådan måde, at det understøttes af monteringsbøslaget (3) [se illustrationer]. For at gøre dette skal de to skruer (2) løsnes, hvorefter monteringsbøslaget kan placeres på det ønskede sted; fastgør herefter de to skruer igen.
- 2) Skru farvefilterskiven (6) af (se figur 2).
- 3) Skru skruedækslet (5) af, tag fastspændingsringen (4) ud og tag forsigtigt den gamle lyskilde ud af huset (se figur 1). Løsn de to skruer på lampefatningen og træk tilslutningskablet fra.
- 4) Installér den nye lyskilde: løsn de to skruer på lampefatningen en smule, klem en kabelsko på hvert af de to tilslutningskabler fast under hver skrue og tilspænd de to skruer igen. Placér omhyggeligt lampen i projektørhuset og fastgør lampen ved hjælp af fastspændingsringen (4).
- 5) Fastskru skruedækslet (5) igen.

Finska

3 Lampun asentaminen

Malli PAR-36W/SW toimitetaan ilman polttimea. PAR36:een tarvitaan 6V/30 W ruuviliitinkantalamppu. Sopiva ja suositeltava halogeenipoltin on esim. "img Stage Line:n" HLT-6/30.

Peilipallosarja LE-3SP:n kanssa toimitettavassa PAR-36W/SW:ssä on mukana sopiva halogeenipolttimo.

VAROITUS



Ennen lamppujen vaihtoa tai asennusta tulee virtajohto irrottaa pistorasiasta!

- Koska halogeenilamput kuumenevat käytön aikana kovasti, anna niiden jäähtyä käytön jälkeen (jäähtymisaika ainakin 5 minuuttia).
- Älä milloinkaan käytä yli 30 watin lamppuja.

- 1) Jotta lampun asentaminen onnistuisi helposti, asenna se asennusrautaa (3) käyttäen (katso kuvasta). Löysää hieman kahta siipimutteria (2), aseta asennusrauta haluttuun asentoon ja kiristä ruuvit.
- 2) Irrota värisuodinlevy (6) avaamalla keskiöruuvi (kts. kuva 2).
- 3) Kierrä suojakehys (5) auki, poista kiinnitysrenkas (4) ja vedä vanha polttimo varovasti ulos (kts. kuva 1). Löysää kahta ruuvia polttimon kannassa ja irrota virtajohtimet.
- 4) Asenna uusi polttimo: löysää hieman kahta ruuvia lampun kannassa, aseta tiukasti kaapelikengät molempien ruuvien alle ja kiristä ruuvit. Aseta polttimo varovasti paikalleen ja kiristä se paikalleen kiinnitysrenkaalla (4).
- 5) Kierrä suoja (5) paikalleen.